



j

Aiutandosi con due cacciavite si scostano le estremità del rivestimento plastico della gronda posto sul lato posteriore del tetto, poi si staccano...



k

...i due rivestimenti plastici posti sulle gronde laterali del tetto partendo dal lato posteriore. Usate un phon ad aria calda per facilitare l'operazione...



l

...le grondine vanno tagliate in corrispondenza delle gambe come da figura in modo di permettere il posizionamento di tutti i tiranti inferiori del portapacchi...



m

...i tiranti vengono posizionati e fermati...

**n**

... avvitate le due viti orizzontali (quelle + corte) completamente e svitatele di un giro in modo da lasciare il tirante inferiore libero di muoversi...

**o**

... poi posizioniamo il bullone verticale con il dado in alto ...

**p**

...e lo serriamo fino a che il tirante avrà aderito completamente sul lato inferiore della grondina ...

**q**

... ora si possono serrare le due viti orizzontali alla coppia di 8-11Nm.